


VI - УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ	24
1 -  Конфигурация аппарата	24
VII - ОБСЛУЖИВАНИЕ	26
1 - ВВЕДЕНИЕ	26
2 - ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	26
3 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	26
4 - УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ	27
5 - ОПИСАНИЕ СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ	28
VIII - ПРИЛОЖЕНИЯ	29
НАСТРОЙКА ОСИ ВРАЩЕНИЯ	51