



Эта строка всегда начинается со знака # и состоит из параметров переменной внутри скобок (зависят от типа переменных).

- ✓ После выбора типа переменной в «adding objects menu» («меню добавления объекта») , система автоматически добавит объект/линию с форматированной текстовой строкой.
- Панель ввода параметров:
 - ✓ Курсор всегда должен находиться перед «#» изменяемой переменной в поле ввода текстовых данных «content»; после установки курсора кликните на .
 - ✓ На экране будет выведена таблица с предварительно сконфигурированными данными для облегчения ввода параметров.

Пример таблиц с параметрами по умолчанию:

<p>Текстовая переменная: </p> 	<p>«name»: наименование переменной «value»: значение переменной</p>
<p>Переменная времени: </p> 	<p>«Time type»: формат отображения времени HH: часы, 2 символа MM: минуты, 2 символа SS: секунды, 2 символа</p>
<p>Переменная даты: </p> 	<p>«Date type»: формат отображения даты YYYY: год, 4 символа YY: год, 2 символа MM: месяц, 2 символа DDD: № дня в году, 3 символа</p> <p>Используйте стрелки  и  для доступа к форматам, расположенным в нижней части списка:</p> <p>DD: день, 2 символа WW: номер недели, 2 символа</p>