

## 4 – Использование клавиатуры:

- Функциональные клавиши красного цвета от F1 до F6 на клавиатуре активируют соответствующие иконки на красном баннере, отображаемом на экране.
- Функциональные клавиши белого цвета от F7 до F12 на клавиатуре активируют соответствующие иконки на белом баннере, отображаемом на экране.
- По умолчанию устройство настроено для отображения текста в верхнем регистре. Для переключения режима ввода на нижний регистр необходимо одновременно нажать на клавишу «Shift» и на нужную букву.
- Для ввода цифр необходимо одновременно нажать на клавишу «Alt Num» и на соответствующую цифру.
- Для ввода символов с клавиатуры необходимо одновременно нажать на клавишу «Alt Num» и на соответствующий символ. Например: «AltNum» + « #» для ввода знака #.

## 5 – Режимы включения («On»), выключения («Off») и режим ожидания:

### 5.1 Включение

- Для включения контроллера нажмите и удерживайте нажатой клавишу «ON» не менее 2 секунд.
- Клавиша «ON» не предназначена для выключения контроллера.

### 5.2 Выключение

- После 10 минут бездействия контроллер отключается автоматически. Текущий файл при этом сохраняется под названием «temp».
- Во время использования контроллер можно отключить из основного меню или из меню маркировки при помощи иконки  и затем .

### 5.3 Режим ожидания

- Контроллер автоматически переходит в режим ожидания после 5 минут бездействия. При этом экран отключается.
- Для активации контроллера достаточно просто нажать на любую клавишу на клавиатуре или нажать на кнопку «Пуск» на маркирующем устройстве.

**При длительных перерывах в работе рекомендуется отключать контроллер от сети.**