

Настройку расстояния между иглой и поверхностью детали выполняют следующим образом:

- a. Ослабить крыльчатую гайку на пол-оборота (1).
- b. Передвинуть узел иглы на требуемое расстояние (2) при помощи регулировочного кольца (3).
- c. Затянуть крыльчатую гайку (1) для блокировки кольца и узла иглы.

