

•Изменение формата даты и времени

Панель изменения формата даты и времени находится в меню **КОНФИГУРАЦИЯ: ДАТА И ВРЕМЯ**

Это меню позволяет заменять месяц и год на текст.

Этот пример показывает, как следует выводить с помощью трех знаков название текущего месяца.

Дата и время					
Месяц			Годы		
1 Jan	7 Jul	2000 A	2006 G		
2 Feb	8 Aug	2001 B	2007 H		
3 Mar	9 Sep	2002 C	2008 I		
4 Apr	10 Oct	2003 D	2009 J		
5 May	11 Nov	2004 E	2010 K		
6 Jun	12 Dec	2005 F	2011 L		

•Вставка в файл

В режиме Редактирование и в зоне текста, набрать соответствующий код или вызвать помощника **Alt** + **W**, который автоматически вставит соответствующий код.

В помощнике выберите тип переменной для вставки, подтвердите выбор, затем выберите желаемый формат.

ПОМОЩНИК ПЕРЕМЕННОЙ	
ПЕРЕМЕННАЯ	ГОД
	МЕСЯЦ
	ДНИ
	ЧАС
	МИНУТЫ
	СЕКУНДА
	СМЕНА
	КОД ASCII

б) Глобальные переменные и приращения

•Представление

Существует два типа глобальных переменных :

Глобальные приращения	# (GI, Номер) # (GI, Номер, Перестановка)
Буквенно-цифровые глобальные переменные	# (G, Номер) # (G, Номер, начало, длина)

Для того, чтобы переменные можно было использовать, их следует предварительно определить в контроллере : см. следующий параграф.

•Объявление

Объявление этих переменных осуществляется в режиме **МАРКИРОВКА** меню **ПЕР: РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЛОБ ПЕР**

Колонка **НОМЕР** представляет номер переменной, или приращения
Колонка **ПРИРАЩЕНИЕ Размер** позволяет определить число цифр в приращении

Колонка **ПРИРАЩЕНИЕ Значение** представляет значение приращения
Колонка **ПЕРЕМЕННАЯ Значение** представляет значение переменной

Глобальная переменная объявлена, когда ей задано значение
Глобальное приращение объявлена, когда задан ее размер

ПРИРАЩЕНИЯ			ПЕРЕМЕННАЯ	
	Размер	Значен	Значение	
0	5	12345	www.sic-marking.com	
1	3			
2	0			
3	0			
4	0			
5	0			
6	0			
7	0			
8	0			
9	0			

•Вставка в файл

В режиме Редактирование, в зоне текста набрать соответствующий код или вызвать помощника (**Alt** + **W**), который автоматически вычислит соответствующий код.

Для приращений :

параметр **Смещение** представляет значение, добавляемое к текущему значению приращения

Для переменных типа **ТЕКСТ**, возможна вырезка части текста :

зона **Начало** соответствует первому знаку маркировки

зона **Длина** соответствует числу знаков, извлекаемых из переменной

ПОМОЩНИК ПЕРЕМ.	
ПЕРЕМЕННАЯ	Годы
	месяц
	ДНИ
ФОРМАТ	ЧАС
	МИНУТЫ
	СЕКУНДА
	СМЕНА
	КОД ASCII
	ГЛОБ. ПРИРАЩ-0
	ГЛОБ. ПЕРЕМ-0