


## V - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



### 1 - Использование функций настройки

Чтобы помочь оператору отрегулировать файлы маркировки используется функция **НАСТРОЙКА**, позволяющая выставить маркировочную головку по координатам маркировки.


Эта функция доступна из меню редактирования :  или F8  
Экран при настройке выглядит следующим образом :




Регулировка координат X, Y с помощью настройки маркировочной головки :

Использовать клавиши  (+) и  (-) для регулировки шага перемещения.


Использовать клавиши     для перемещения резца на один шаг в соответствующем направлении.

Клавиша  позволяет моделировать маркировку.

Клавиша  позволяет создать контур маркировки.

### 2 - Использование графического отображения

Чтобы помочь оператору подготовить файл маркировки, используется функция графического отображения, позволяющая производить предварительный просмотр на экране контроллера.

В режиме редактирования эта функция вызывается клавишей F7, а в режиме маркировки значком .

Экран выглядит следующим образом :



Клавиши  и  позволяют изменять масштаб изображения.

Клавиши     позволяют перемещаться по окну