

5 - Описание сообщений об ошибках

Наиболее часто встречающиеся сообщения об ошибках:



- 0 1 0** - Нажата кнопка Stop
- 0 30 0** - Маркировка вне границ по оси X
- 0 50 0** - Маркировка вне границ по оси Y
- 0 70 0** - Маркировка вне границ по осям X и Y

HEX-код (3 октета)	Описание
0 0 1	Шрифт отсутствует, или поврежден
0 0 2	Логотип отсутствует, или поврежден
0 0 4	Векторный логотип отсутствует, или поврежден
0 0 8	Неверный формат DATAMATRIX
0 0 10	Ошибка в текстовой строке
0 0 20	Ошибка в строке переменной
0 0 40	Ошибка управляющих вводов/выводов
0 0 80	Ошибка оси вращения
0 1 0	Нажата кнопка STOP
0 2 0	Ошибка управления ударным модулем
0 4 0	Ошибка управления двигателем
0 8 0	Ошибка начальной позиции
0 10 0	Маркировка вне границ
0 20 0	Ошибка по оси X
0 40 0	Ошибка по оси Y или D
4 0 0	Пропущены шаги маркирующей головки

Пример расшифровки (HEX-код)

- 0 1 0 : Остановка пользователем (Нажата кнопка STOP)
- 0 30 0 (= 00 10 00 + 00 20 00) : Маркировка вне границ по оси X
- 0 48 0 (= 00 08 00 + 00 40 00) : Ошибка начальной позиции по оси Y