

УСТАНОВКА И ЗАПУСК

1. РАСПАКОВКА

Система поставляется в заводской упаковке, которую мы рекомендуем хранить на случай возврата или отправки аппаратуры для ремонта.

Аккуратно освободите все компоненты оборудования от упаковочных материалов.



При поднимании машины необходимо соблюдать осторожность, братья только за колонну и за основание, и ни в коем случае за маркирующую головку. Вес машины: 35 кг.

2. УСТАНОВКА, СБОРКА

2.1. Закрепление

Стационарный тип установок:

- Установите машину на твердой и устойчивой поверхности.
- После полной установки маркирующей машины, закрепите основание двумя винтами M10.

Интегрированный тип установок:

- Установите машину на твердой и устойчивой опорной раме.
- Закрепите маркирующую головку на машине, максимальная длина резьбы 12 мм.

Портативные машины:

Не требуют фиксации, блок маркировки сконструирован таким образом, чтобы удерживать его вручную.

Примечание:

Интегрированные и портативные машины предполагают работу в любых положениях (вертикально, горизонтально и пр.).

2.2. Соединения

- Используя разъем SUB-D 25, подсоедините маркирующую головку к разъему «MARKER», расположенному на задней панели контроллера. Для машин интегрированного типа используйте соответствующий кабель.
- Зафиксируйте разъем винтами на контроллере.