

## **Запуск / Остановка маркировки**

- Нажать и удерживать кнопку «ON» («Вкл.») на контроллере в течение 2 секунд (до появления окна SIC MARKING).
- Установить контроллер в режим маркировки (для более подробной информации см. руководство по эксплуатации контроллера)
- Установить обрабатываемую деталь
- Для начала маркировки нажать и отпустить кнопку запуска на рукоятке портативного маркиратора
- Для прерывания процесса маркировки нажать и удерживать кнопку запуска на рукоятке маркиратора дольше 2 секунд. Для возврата иглы в начальное положение нажать и отпустить кнопку запуска.