



Рис. 1 задняя панель контроллера e10

2.3. Разъемы контроллера

N°	Название	Подключение		Артикул
1	MARKER	Маркиратор		
2	I/O	Ввод/Вывод/Выбор файла		
3	START/STOP	Кнопки старт/стоп		
4	SERIAL	ПК / PLC		
5	HOST	ПК / PLC		
6	USB DEVICE	ПК		
7	ACCESSORY 1	D-Ось	Опционально	3 300 050
8	ACCESSORY 2	Z-Ось / 4я Ось		
9	PROFIBUS	ПК	Опционально	
10	ETHERNET	ПК	Опционально	3 300 051
11	USB KEYBOARD	USB Клавиатура		
12	WIFI	Антенна		
13	TRAPPE A.U / BATTERIE		Опционально	
14	CONF OPT COM	Зарезервировано		
15	POWER SUPPLY	Сеть		