

```
F5=Ethernet configuration
F9=Enable Boot
Esc=Quit

Firmware : U01.0z 07/15/2013
SN : 0-B1BN009-0001

Link : down
TCP : down
DHCP : enable
IP : 192.168.0.169
Subnet : 255.255.0.0
Gateway : 192.168.0.255
```

Нажмите Esc для выхода