

## 4 - Дополнительные настройки


При конфигурации опций строки имеется возможность выполнять другие настройки :  +   
Появляется следующий экран :



- ПРОБЕЛ** : пробел между знаками (по стандарту этот пробел равен 2)  
**НАКЛОН** : наклон знаков в % (от -120 до +120)  
**ОРИЕНТАЦИЯ** : ориентировка знаков (см. приложение 2 основного руководства)  
**ЗЕРКАЛО** : маркировка в режиме **ЗЕРКАЛО** позволяет читать текст в зеркальном отображении  
**ЦЕНТРИРОВАНИЕ** : центрирование текста относительно координат XY

Вышеперечисленные опции применяются к строке файла маркировки, сейчас мы рассмотрим опции, применимые к файлу в целом.

Нажмите на , появится следующий экран :



- СКОРОСТЬ МАРК.** : скорость маркировки  
**СКОРОСТЬ ПЕР.** : скорость перемещения ( между двумя строками маркировки )  
**ПЕРЕЧЕР НОЛЬ** : Перечеркивание знака ноль  
**КОММЕНТАРИЙ** : зона свободного текста, (этот текст появляется «жирным» шрифтом в просмотре файлов в окне загрузки файла)