



Рисунок 1 : Задняя панель контроллера

6 – Задняя панель контроллера E10

N°	НАЗВАНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ:		Артикул
1	MARKER	МАРКИРОВОЧНАЯ ГОЛОВА		
2	I/O	ВХОД /ВЫХОД /ВЫБОР ФАЙЛА		
3	START/STOP	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СТАРТ/СТОП		
4	SERIAL	ПК/ КОНТРОЛЕР С ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКОЙ (PLC)		
5	HOST	ПК/ КОНТРОЛЕР С ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКОЙ (PLC)		
6	USB DEVICE	ПК		
7	ACCESSORY 1	Z-ОСЬ / D-ОСЬ	ОПЦИОНАЛЬНО	3 300 050
8	ACCESSORY 2	4Я ОСЬ		
9	PROFIBUS	ПК/ КОНТРОЛЕР С ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКОЙ (PLC)	ОПЦИОНАЛЬНО	
10	ETHERNET	ПК/ КОНТРОЛЕР С ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКОЙ (PLC)	ОПЦИОНАЛЬНО	3 300 051
11	USB KEYBOARD	USB КЛАВИАТУРА		
12	WIFI	АНТЕННА		
13	TRAPPE A.U / BATTERY		ОПЦИОНАЛЬНО	
14	CONF OPT COM	ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО		
15	POWER SWITCH	ПИТАНИЕ		