


III - ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1 - Заставка




V1-0-0 : Номер версии программы,
(2004 -01-26) : дата создания программы (Год, Месяц, День)
(08 :28 :15): Время обновления программы

После инициализации контроллер переходит в **режим маркировки**.






2 - Режим Маркировка

а) Описание экрана



б) Описание функциональных клавиш

В программу можно войти через главный экран.

-  Выбор режима маркировки.
-  Режим редактирования файла маркировки.
-  Графическое отображение файла маркировки.
-  Администратор файла.
-  Выбор параметров машины.

Для выбора этих режимов используются соответствующие им функциональные клавиши