

5 - Регулировки режима редактирования.



Новый файл маркировки.



Поля X и Y соответствуют координатам левого нижнего угла маркируемой надписи.



Поля **L** и **H** соответствуют ширине и высоте символов.



Текст для маркировки.



переход к следующим функциям



переход к предыдущим функциям



Поле **Сила** соответствует силе удара :

Сила **1** минимальная, Сила **9** максимальная
Сила **0** не маркирует



Поле **Скорость** позволяет регулировать скорость перемещения таблицы пересечения в процессе маркировки.

1 = медленная скорость, **2** = средняя скорость, **3** = максимальная скорость



Угловая маркировка.



Режим Настройки.



Графическое отображение



Вставка Строки



Удаление строки