

---

**Для строки текстового формата:**

Поле **Качество** соответствует плотности точек **Smp** = символы размером 5x7 точек  
**Dbi** = символы размером 9x13 точек  
**0.58** = 0.58 мм между каждой точкой



Стиль шрифта символа **OCR, OCRA, ARIAL, COURIER**



Радиальная маркировка.

Поля X и Y представляют собой координаты центра окружности (но не координаты первой буквы).  
 Угол соответствует углу поворота начала надписи

---

**Для строки формата ЛОГОТИП:**

Под логотипом понимается рисунок. Он должен быть загружен с помощью компьютера программой SIC FILE Manager. Логотип может иметь матричный или векторный формат.

Например:



Для вставки логотипа нажмите Alt+L в поле ТЕКСТ и выберите логотип из раскрывающегося списка.



В режиме вставки логотипа функция «шрифт» недоступна.



Функция «качество» доступна только для векторных логотипов.

---

**Для строки формата ПАУЗА:**

Функции «сила»  и «Скорость»  недоступны.

Вставка строки формата «Пауза» позволяет разделить маркировочный цикл на несколько этапов.

Для того, чтобы прервать маркировку и переместить маркировочную головку в позицию с координатами X и Y, укажите эти координаты в соответствующих полях, а в поле «Текст» наберите PAUSE

Для продолжения маркировки используйте клавишу START