

4. ДИАГНОСТИКА И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Проверка	Вариант решения
Ударный модуль не перемещается по осям X,Y.	<p>Убедитесь в том, что :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер включен. - Маркировочный файл загружен и контроллер уставлен в режим маркировки (см. руководство на контроллер) - Аппарат правильно подключен к контроллеру - Управляющий кабель в исправен. - Блок кнопок старт/стоп подключен (за исключением машин пистолетного типа) - Нет механических препятствий для движения ударного модуля. 	<ul style="list-style-type: none"> - См. руководство на контроллер. - Загрузите маркировочный файл и установите контроллер в режим маркировки - Подключите аппарат к контроллеру - Проверьте кабель визуально или Омметром - Подсоедините кнопки старт/стоп - Устраните помехи.
Ударный модуль перед маркировкой не возвращается в начальное положение.	<p>Убедитесь в том, что :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внутренние кабели исправны и правильно подключены - Датчики начального положения исправны 	<ul style="list-style-type: none"> - Правильно подключите кабель, при необходимости замените - Замените неисправный датчик - Замените поврежденный ремень.
Ударный модуль перемещается по осям X,Y, но игла не движется.	<p>Убедитесь в том, что :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Игла ничем не заблокирована. - соленоид ударного модуля исправен. 	<ul style="list-style-type: none"> - Очистите ударный модуль (см. настоящее руководство) - - Замените соленоид.
<p>Плохое качество маркировки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Геометрические искажения в маркировке. - Отсутствуют некоторые маркировочные точки. 	<p>Убедитесь в том, что :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Маркируемая деталь надежно закреплена и не перемещается относительно аппарата в течение всего процесса маркировки. - Нет люфтов при движении по осям X,Y - Расстояние между иглой и поверхностью выставлено правильно - Игла и пружина исправны - Игла движется нормально - Нет люфта между иглой и направляющей. 	<ul style="list-style-type: none"> - Повторите маркирование после регулировки положения и затягивания механизма. - Свяжитесь с сервис центром послепродажного обслуживания - Отрегулируйте расстояние (см. настоящее руководство) - Замените иглу и пружину - Очистите ударный модуль - Замените направляющую иглы

Если после принятых мер ничего не помогло, звоните в сервис-центр послепродажного обслуживания.