

искажения в маркировке	<p>маркировки, и аппарат надежно зафиксирован</p> <ul style="list-style-type: none"> – Скорость маркировки не слишком высока сравнительно с маркировкой, которую необходимо выполнить (размер) – Нет люфтов при движении по осям X,Y 	<p>надлежащим образом закреплен сам аппарат</p> <ul style="list-style-type: none"> – Снизить скорость маркировки – Связаться с центром послепродажного обслуживания
- Маркировочные точки наносятся неравномерно	<ul style="list-style-type: none"> – Расстояние между иглой и поверхностью выставлено правильно – Направляющая иглы находится в хорошем рабочем состоянии – Игла может нормально перемещаться – Нет люфта между иглой и направляющей иглы 	<ul style="list-style-type: none"> – Отрегулировать расстояние (см. настоящее руководство) – Заменить иглу – Очистить направляющую иглы и иглу – Заменить направляющую иглы

Если принятые меры не помогли, пожалуйста, свяжитесь с центром послегарантийного обслуживания.